

Montageanleitung McGard-Radsicherungen

D Entfernen Sie eine original Radmutter/Radschraube von jedem Rad Ihres Fahrzeuges (1). Bei einem späteren Radwechsel die Radsicherung immer als erste Mutter/Schraube lösen und als letzte Mutter/Schraube montieren.

Wichtig: Vor Montage der Radsicherung bitte immer Gewinde, Sitz und Schaft-/Gesamtlänge der/des original Mutter/Bolzen mit der McGard Radsicherung auf Übereinstimmung prüfen!

Montieren Sie an jedem Rad von Hand eine McGard Radsicherung. Achten Sie darauf, dass die Codierung Ihres Schlüssels genau in die dafür vorgesehene Codierung der McGard Radsicherung einrastet (2). Ziehen Sie danach jede McGard Radsicherung mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels und eines Drehmomentschlüssels bis zu dem in Ihrem Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmoment fest (3), indem Sie axialen Druck auf den Drehmomentschlüssel ausüben um ein Abrutschen oder Verkanten des mitgelieferten Schlüssels zu vermeiden. Drehen Sie das Rad von Hand, um zu prüfen, ob es frei dreht und keine Beeinträchtigung entstanden ist.

Wichtig: Verwenden Sie keinen Schlagschrauber, da dieser die/den McGard Radsicherung/Schlüssel, sowie Teile des Fahrzeugs beschädigen kann. Bitte nach den ersten 50 km Fahrt die McGard Radsicherung nochmals auf ihren Sitz prüfen und gegebenenfalls nochmals mit einem Drehmomentschlüssel fest ziehen. Um für einen Radwechsel Ihren Schlüssel zur Verfügung zu haben, empfehlen wir Ihnen Ihren Schlüssel, die original Muttern/Bolzen Ihres Fahrzeugs, sowie diese Montageanleitung (mit Ihrer persönlichen Codenummer) in der wiederverschließbaren Verpackung (4) an einem sicheren Ort in Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

KOSTENLOSE REGISTRIERUNG: Sie können sich online auf unserer Homepage, unter www.mcgard.de/ registrierung registrieren. Falls Sie Ihren Schlüssel oder die Codekarte verloren haben, können wir Ihnen anhand dieser Registrierung Ersatz liefern. Sie können gerne auch Ihre Registrierungsdaten per E-Mail an cs@mcgard.de schicken. Wir benötigen Ihren Schlüsselcode und Ihre vollständige Adresse.

NACHBESTELLEN EINES SCHLÜSSELS: Sie können in unserem Webshop einfach und schnell online einen neuen Schlüssel bestellen unter www.mcgard.de.

Falls Sie per E-Mail bestellen möchten, benötigen wir Ihren Schlüsselcode, Name, Adresse und Zahlungsart. Unsere E-Mail-Adresse lautet cs@mcgard.de.

Preisänderungen vorbehalten.

Benötigen Sie Hilfe? Für Fragen steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung (Mo-Fr 8-17Uhr)

KOSTENLOSE HOTLINE 00800 25 99 34 00

